



TESTEUR HUMIDITE TEMPERATURE FOIN ET PAILLE POUR PRESSE



- **Description**

- Fixé dans le canal de presse, il permet de lire en continu la mesure de l'humidité du foin ou de la paille directement dans la cabine du tracteur
- Alimentation 12v (prise allume cigare)
- 12m de câble