



## TESTEUR D'HUMIDITE FOIN ET PAILLE POUR PRESSE



### Caractéristiques:

- Fixé dans le canal de presse, il permet de lire en continu la mesure de l'humidité du foin ou de la paille directement dans la cabine du tracteur
- Affichage rétro-éclairé
- Plage de mesure de 11 à 80%
- Mémoire jusqu'à 50 mesures
- Donne la moyenne des mesures mémorisées
- Indique la plus grande et la plus petite valeur mémorisées
- Fourni avec une ventouse pour fixer le boîtier, un câble d'alimentation et le câble de liaison entre la sonde et le boîtier
- Alimentation 12V (prise allume cigare)